



WOOX

INSTRUKCJA

PL

SMART ZESTAW LAMPEK CHOINKOWYCH LED

R5151



Krótki przewodnik:



Zawartość opakowania:

1. Smart zestaw lampek choinkowych LED WOOX R5151
2. Instrukcja użytkownika

Instalacja:

1. Przed każdą instalacją w miejscu docelowym, podłącz zestaw do zasilacza aby sprawdzić poprawne działanie.
2. Dla bezpieczeństwa przed każdą instalacją sprawdź czy przewody nie mają śladów przecięć lub nie są uszkodzone.
3. Dla zachowania bezpieczeństwa do montażu używaj materiałów, które nie szkodzą izolacji przewodów, unikaj elementów montażowych o ostrych krawędziach.

Wymagania systemowe:

1. Smartfon / tablet z co najmniej iOS 8.0 lub Android 5.0
2. Router obsługujący WiFi 2,4 GHz
3. Aplikacja Woon Home

Dystrybutor marki WOOX w Polsce:

Netinet sp z o.o. ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa

tel: 22 213 11 50 e-mail: info@netinet.pl

www.netinet.pl

Skonfiguruj urządzenie w aplikacji WOOX Home:

1. Pobierz i zainstaluj aplikację “Woox Home” z App Store lub Play Store.
2. Otwórz ustawienia Bluetooth na smartfonie.
3. Uruchom Bluetooth i zezwól na lokalizację dla aplikacji Woox Home.
4. Uruchom aplikację “Woox Home”
5. Utwórz nowe konto lub zaloguj się do istniejącego konta.
6. Kliknij “+” aby dodać urządzenie
7. Wybierz (Smart Christmas LED) i postępuj zgodnie z komunikatami.
8. Upewnij się, że lampki zaczęły szybko migać (miganie 2x na sekundę).
9. W aplikacji pojawi się Smart Christmas LED. Jeśli nie pojawi się, sprawdź czy Bluetooth uzyskał zgodę na lokalizację a aplikacja Woox Home jest włączona w ustawieniach na smartfonie/tablecie.
10. Potwierdź hasło sieci WiFi.
11. Uwaga – lampki obsługują wyłącznie sieć WiFi 2,4 GHz.
12. Aplikacja wyszuka teraz urządzenie i rejestruje je na koncie.
13. Wprowadź nazwę urządzenia.

Uwaga: wybrana nazwa urządzenia będzie również używana przez Amazon Alexa i Google Home.

Bezpieczeństwo



- Zapoznaj się z instrukcją przed użyciem.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, produkt powinien być serwisowany wyłącznie przez autoryzowanego serwis.
- Jeśli wystąpił problem z działaniem, odłącz urządzenie od zasilania
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie używaj urządzenia do innych celów niż opisane w instrukcji.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, natychmiast odłącz je od zasilania.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami ani nie wystawiaj na wilgoć.

Dystrybutor marki WOOX w Polsce:

Netinet sp z o.o. ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa

tel: 22 213 11 50 e-mail: info@netinet.pl

www.netinet.pl



WOOX

Instrukcja Obsługi

Smart lampki choinkowe LED R5151

Czyszczenie i konserwacja – Ostrzeżenie!

- Nie używaj rozpuszczalników ani materiałów ściernych do czyszczenia.
- Nie czyścić wnętrza urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, wymień je na nowe.
- Wyczyść urządzenie z zewnątrz miękką, wilgotną szmatką.

Specyfikacja:

Napięcie znamionowe: DC 24V

Skorelowana temperatura barwowa: 700K-6500K

Maksymalna moc strumienia świetlnego: 300 lm

Moc maksymalna: 6W

Ilość diod LED: 200 szt.

Rozstaw pomiędzy diodami: 10 cm

Długość listwy LED: 20 m

Długość przewodu zasilającego: 5 m

Komunikacja bezprzewodowa WiFi: IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz

Klasa szczelności: IP44

Wilgotność podczas pracy: 0% RH -90% RH

Temperatura pracy: od - 15 °C do + 40 °C



Zgodnie z dyrektywą UE WEEE produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane wraz z odpadami komunalnymi. Dla prawidłowego recyklingu produkt należy dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki elektrośmieci.



Produkt został wprowadzony do obrotu, zgodnie z podstawowymi dyrektywami europejskimi.

Dziękujemy za zakup!



Podziel się swoją opinią lub napisz do nas na Facebooku [Woox Home Polska!](#)

Jeśli nadal nie wiesz jak skonfigurować urządzenie skontaktuj się z nami:

Dystrybutor marki WOOX w Polsce:

Netinet sp z o.o. ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa

tel: 22 213 11 50 e-mail: info@netinet.pl

www.netinet.pl