

INSTRUKCJA

PL

KAMERA ZEWN<mark>ĘT</mark>RZNA WOOX



onnecting





1. Zawartość opakowania



Smart camera x 1







kabel USB x 1



Uchwyt x 1



Ax2 Bx2

śruby montażowe





instrukcja x 1

(B)

Gumowe uszczelki x 2

Pin



zestaw baterii



2. Opis



3.Montaż







 Wsuń kamerę w uchwyt w kierunku strzałki.



4. Ustaw odpowiednie położenie kamery.

4.Wskazania diody LED

Wskazanie LED	Status urządzenia
Miga na czerwono	Gotowa do konfiguracji lub połączenia z WiFi
Świeci na niebiesko	Kamera włączona
Świeci na czerwono	Nieprawidłowa sieć



5.Wymagania systemowe

- Smartphone/Table z systemem iOS 8.0 lub Android 5.0 lub nowszym
- Kamera pracuje tylko w sieci WIFI 2.4 GHz
- Aplikacja Woox home app.

6.Ustawienia Smart camera w aplikacji Woox Home.

- 1. Podłącz Smartfon/Tablet do tej samej sieci WiFi, do której zamierzasz podłączyć kamerę.
- 2. Wyszukaj w sklepie Apple lub Google Play Store aplikację "Woox Home" i zainstaluj na swoim smartfonie/Tablecie, możesz skorzystać z poniższego barcodu :



Register

United Kingdom +44

Mobile number/Email

Continue

Kliknij Rejestracja/logowanie.

- Zatwierdź akceptację polityki prywatności.
- Wybierz region I kod kierunkowy kraju.
- Podaj adres email lub nr telefonu na który przyjdzie kod weryfikacyjny.
- Wprowadź otrzymany kod i ustaw hasło logowania
- Wybierz pokój (np. jadalnia) do którego chcesz dopisać urządzenie (opcjonalne)
- Zatwierdź utworzenie profilu.



Instrukcja Obsługi Elektroniczny Smart Zamek

4. Ustawienia



Scan with the camera

When you tap CONTINUE, the mobile phone displays a QR code. Hold the camera 15 to 20 cm in front of the mobile phone for the camera to scan the QR code.



Włącz urządzenie,

- Kliknij znak "+" w prawym górnym rogu ekranu (Android)
- lub po śródku (iOS) aby dodać urządzenie
- Wybierz "Outdoor Smart Camera".
- Wskaźnik LED na urządzeniu powinien zacząć migać na czerwono.

Jeśli wskaźnik LED na urządzeniu nie zacznie migać na czerwono, wciśnij i przetrzymaj przycisk zasilania przez kilka sekund aż zacznie migać.

Outdoor smart camera pracuje tylko w sieci WIFI 2.4GHz .

- Zeskanuj kod QR, trzymając kamerę w odległości 15 do 20 cm od ekranu Smarfona/Tabletu. Prawidłowe odczytanie kodu QR zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym.
- Kliknij " Usłyszałem dźwięk" gdy kamera potwierdzi prawidłowe z czytanie kodu.
- Twoja Smart Camera Woox zostanie do dana do twojego konta, Rejestracja urządzenia może potrwać do 30s.
- Możesz zmienić nazwę urządzania
- Możesz przypisać kamerę do konkretnego pokoju (opcjonalne)
- Kliknij zakończ by zakończyć konfigurację.

(1) Jeśli instalacja nie powiedzie się spróbuj ponownie.



7.Podłączenie Smart Camera do Amazon Alexa



<	SEARC	н
Sear	ch	
woox ho	ome	
1 Resul	t	Sort: Relevance 🗸
*	Woox home	
WOOX	Smart Home	

	waax	
+44 🗸	Phone Number/Email Address	
Type your passwo	rd here	ø
	Link Now	

- Wyszukaj i kliknij Woox home skill.
- Kliknij Enable.
- Wprowadź swoje hasło do Woox home i kliknij "Link Now."







Instrukcja Obsługi Elektroniczny Smart Zamek





Instrukcja Obsługi Elektroniczny Smart Zamek

9. Rozwiązywanie problemów

Konfiguracja

✓ Upewnij się, że kamera jest w trybie konfiguracji. Wskaźnik LED powinien migać na czerwono.

- ✓ Sprawdź czy poprawnie wpisałeś hasło.
- ✓ Jeśli korzystasz z routera dwuzakresowego, który obsługuje zarówno sieci 5GHz jak i 2,4 GHz, upewnij się, że SSID (nazwa sieci) jest inna dla każdego zakresu.
- ✓ Smart Kamerę należy podłączyć do sieci 2,4 GHz.
- ✓ Ustaw autoryzację routera jako WPA2-PSK I szyfrowanie EN jako AES lub ustaw jako auto.

Kamera jest w trybie offline

✓ Usuń kamerę z aplikacji Woox Home i skonfiguruj ponownie.

Nie można zidentyfikować karty SD.

 Zaleca się podłączenie karty SD przy wyłączonej kamerze. Karta powinna być sformatowana jako FAT32.

Maksymalny obsługiwany rozmiar karty to 128GB.

10. Przywracanie ustawień fabrycznych

- ✓ Wybierz Smart Camera na liście urządzeń.
- ✓ Kliknij przycisk i aby otworzyć menu ustawień.
- ✓ Wybierz "usuń urządzenie"
- ✓ Po usunięciu urządzenia z aplikacji WOOX HOME diode LED na urządzeniu zacznie migać na czerwono.

onne

Smart kamera została zresetowana i jest gotowa do ponownego podłączenia do sieci.

Aby poprawnie zresetować kamerę należy usunąć ja z aplikacji Woox Home.



11. Specyfikacja techniczna

Model :	R4057
Zasilanie :	DC 5V/1A lub bateryjne
Rozdzielczość wideo:	1920x1080P
Wykrywanie ruchu	Max. 128GB
Obsługa kart Micro SD:	
Audio:	Dwukierunkowa komunikacja wbudowany mikrofon i głośnik
Komunikacja	802.11 b/g/n 2.4GHz
bezprzewodowa:	
Szyfrowanie:	WPA/WPA2
Temperatura pracy:	-20°C ~ 50°C
Wilgotność	≤ 90%R

Zgodnie z dyrektywą UE WEEE produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane wraz z odpadami komunalnymi. Dla prawidłowego recyklingu produkt należy dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki elektrośmieci.

Produkt został wprowadzony do obrotu, zgodne z podstawowymi dyrektywami europejskimi.

n n e c t

Dziękujemy za zakup!

CE

Podziel się swoją opinią lub napisz do nas na Facebooku <u>Woox Home Polska</u>!

Jeśli nadal nie wiesz jak skonfigurować urządzenie skontaktuj się z nami: