

INSTRUKCJA

PL

ELEKTRONICZNY SMART ZAMEK

connecting R7056





Spis treści

1. Parametry	3			
2. Lista elementów:	3			
3.Wygląd produktu	4			
4. Sposób instalacji	5			
5. Ustawienie hasła administratora	6			
6. Ustawienia pokrętła zewnętrznego connectión g				
7. Tabela programowania zamka R7056	7			
8. Parowanie z aplikacją Woox Home				



Instrukcja wkładki elektronicznej WOOX

1. Parametry

Model	R7056		
Miejsce instalacji	Instalacja w drzwiach wewnętrznych		
Odpowiednia grubość drzwi	55 – 105 mm		
Temperatura pracy	-20 °C - 60 °C		
Rodzaj materiału	Stop cynkowy		
Sposób odblokowania	Aplikacja: Woox Home, Kod, Karta RFID		
Zasilanie	Bateria AAA x 3 szt.		
Rodzaj baterii	Wymienny		
Żywotność baterii	> 6 miesięcy		
Kolor	Srebrny		

2. Lista elementów:

Nazwa	ilość	
Wkładka R7056	1	
Klucz imbusowy	2	
Śruba mocowania	2	
Instrukcja	1	
Karta zbliżeniowa	3	
Bateria AAA	3	



• connecting

Dystrybutor marki WOOX w Polsce: Netinet sp z o.o. ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa tel: 22 213 11 50 e-mail: info@netinet.pl www.netinet.pl



3.Wygląd produktu





4. Sposób instalacji

- 1) Usuń śrubę rączki
- 2) Usuń uchwyt
- 3) Wsuń wkładkę w okno zamka
- 4) Dokręć gałkę
- 5) Dokręć główną śrubę mocującą





5. Ustawienie hasła administratora

- Naciśnij na klawiaturze 🔒
- Gdy klawiatura się podświetli naciśnij 🏻 🖨 123456 🖨
- Lampka klawiatury zamiga
- Wprowadź nowe 6-12 cyfrowe hasło
- Naciśnij 🗎
- Wprowadź nowe hasło
- Ponownie naciśnij 🗎

6. Ustawienia pokrętła zewnętrznego

- 1) Początkowy kod zamka to "123456"
- 2) Gdy jest niski poziom naładowania baterii klawisze klawiatury zostana podświetlone na czerwono, należy bezwzględnie wymienić baterie
- Gdy zostanie wciśnięte 5 razy błędne hasło, urządzenie zostanie zablokowane na 3 minuty.



7. Tabela programowania zamka RZ	7056
----------------------------------	------

	Wciśnij dowolny klawisz w celu wybudzenia, następnie wprowadź kod otwarcia.	Wprowadzenie błędnego hasła 5 razy z rzędu spowoduje zablokowanie zamka na okres 3 minut.
	Wciśnij dowolny klawisz w celu wybudzenia, następnie wprowadź chwilowy kod otwarcia.	Wprowadzenie błędnego hasła 5 razy z rzędu spowoduje zablokowanie zamka na okres 3 minut. Możliwość otwarcie zamka przez aplikację.
Odblokowanie	Wciśnij dowolny klawisz w celu wybudzenia, następnie zbliż kartę.	Przyłożenie nieodpowiedniej karty 5 razy z rzędu spowoduje zablokowanie zamka na okres 3 minut.
	Uruchom aplikację i odblokuj zamek.	Po sparowaniu aplikacji z zamkiem połącz się z nim za pomocą aplikacji WOOX Home oraz Wprowadź kod otwarcia. Podczas tej operacji następuje uaktualnienie wyświetlacza w zamku.
Otwarcie zamka na stałe	Wprowadź ten sam kod otwarcia dwa razy z rzędu. Wprowadzenie kodu ponownie spowoduje zablokowanie zamka.	W tym trybie zamek nie blokuje się automatycznie. Cylinder jest zawsze otwarty.
Ikona baterii	Wyświetla aktualny stan baterii.	Jeśli ikona baterii jest już cała czarna, mogą pojawić się problemy ze sterowaniem silnikiem odblokowującym. Proszę natychmiast wymienić baterie na nowe.
Czas	Podczas wybudzenia zamka na	Czas jest synchronizowany zawsze podczas otwarcia zamka z aplikacji.
	jest w zamku.	
Menu zarządzania	Wciśnij dowolny klawisz w celu wybudzenia, następnie 🖨 <i>kod otwarcia</i> administratora 🔒	Jeśli kod otwarcia administratora nie został zmodyfikowany (domyślnie 123456) zostaniemy przeniesieni do menu zmiany kodu administratora. Zamek nie pozwoli na jakiekolwiek zmiany jeśli nie zmionimy kodu administratora
		 ⊃ (klawisz strzałki) oznacza powrót lub anulowanie Oznacza zatwierdzenie
1+ ≙ Ustawienia kodów	1+ 🔒 Modyfikacja kodu administratora.	W systemie może być tylko jeden kod administratora. 🤍
Kodow	2+ 🗎 Dodaj kod otwarcia	Można utworzyć dodatkowy kod otwarcia. Kod otwarcia może zwierać od 6 do 12 cyfr.
	3+ 🗯 Usunięcie kodu otwarcia	Wprowadź numer kodu otwarcia a następnie wciśnij w celu potwierdzenia usuniecia.
	4+	Wprowadź 1+ 🔒 celu usunięcia wszystkich kodów otwarcia. Kod administratora zostanie niezmieniony.
2+ 🔒 Karty	1+	Możesz zaprogramować do 20 kart otwierających zamek. W celu rejestracji kart przykładaj jedną po drugie do czytnika (klawiatury) w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od wczytania poprzedniej karty. Na wyświetlaczy będą pojawiały się numery kolejnych zaprogramowanych kart.
	2+	Wprowadź numer usuwanej karty, następnie potwierdź operację . Wprowadź 1+ 🖨 w celu usupiecia wszystkich kart
	5+ 🔒 Ustawienie języka Angielskiego	Wprowadź 1+
6+ 🔒 Ustawienia	1+ 🔒 Ustawienia dźwięku	Wprowadź 1+
	4+ 🔒 Zmiana czasu otwarcia zamka	Wprowadź żądany czas a następnie potwierdź 🔒. Dostępny zakres regulacji to 5-14 sekund. Ustawieni domyślne to 8 sekund.
	7 + 🔒 Ustawienia fabryczne	Wprowadź 1+ 🔒 w celu potwierdzenia.



Instrukcja Obsługi Elektroniczny Smart Zamek

8. Parowanie z aplikacją Woox Home

- 1. Wyszukaj w sklepie Apple lub Google aplikację "Woox home" i zainstaluj ją na smartphone.
- 2. Przejdź do opcji rejestracji/logowania, podaj numer telefonu lub adres email, na który zostanie wysłany kod weryfikacyjny.
- 3. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w wiadomości sms lub email.
- Zaloguj się przy użyciu zarejestrowanego numeru telefonu lub adresu email oraz poda swoje hasło.
- 5. Kliknij znak "+" w prawym górnym rogu ekranu (Android) lub po środku (iOS) aby dodać urządzenie WOOX
- 6. Wybierz odpowiedni typ produktu z listy produktów.
- 8. Pojawi się nowe okno z dostępnymi sieciami, wybierz swoją sieć i wprowadź hasło Wi-Fi Aplikacja uzyskuje połączeniem z urządzeniem
- 9. Naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze smart wkładki i wprowadź hasło
- Administratora, naciśnij, 🔒 aby zatwierdzić
- 10.W menu zamka, na klawiaturze, naciśnij przycisk numer "6", aby przejść do opcji "Ustawienia", naciśnij, 🔒 aby zatwierdzić
- 11. Naciśnij klawisz "3", aby przejść do opcji "Zigbee", 🔒 aby potwierdzić.

Urządzenie zostało pomyślnie dodane do Twoje<mark>j si</mark>eci Zigbee.



Zgodnie z dyrektywą UE WEEE produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane wraz z odpadami komunalnymi. Dla prawidłowego recyklingu produkt należy dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki elektrośmieci. CE

Produkt został wprowadzony do obrotu, zgodne z podstawowymi dyrektywami europejskimi.

Dziękujemy za zakup!



Podziel się swoją opinią lub napisz do nas na Facebooku <u>Woox Home Polska</u>!

Jeśli nadal nie wiesz jak skonfigurować urządzenie skontaktuj się z nami:

Dystrybutor marki WOOX w Polsce: Netinet sp z o.o. ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa tel: 22 213 11 50 e-mail: info@netinet.pl www.netinet.pl