

2-Portowy Przełącznik KVM

HDMI 2.0 / USB 2x1

4Kx2K



TECHLY®
The Modern IT brand

P/N: IDATA KVM-HDMI2U

KOD: 028696

EAN: 8054529028696

WPROWADZENIE

2-Portowy Przełącznik KVM HDMI/USB 2x1 4K*60Hz umożliwia współdzielenie zestawu wyświetlacza HDMI, myszy i klawiatury USB oraz słuchawek (głośników) i mikrofonu pomiędzy dwa komputery wyposażone w porty HDMI oraz USB.

FUNKCJE

- Współdzielenie zestawu monitora HDMI, myszy i klawiatury USB, słuchawek i mikrofonu Jack 3.5mm pomiędzy dwa komputery z HDMI i USB
- Wyposażony w dodatkowy, współdzielony port USB 2.0 do podłączenie kolejnego urządzenia peryferyjnego
- Przełączanie pomiędzy portami przyciskiem na przełączniku lub klawiszami Hotkey
- Obsługa rozdzielczości HDMI do 4K@60Hz oraz rozdzielczości komputerowych UXGA 1920x1200
- Obsługa formatów audio Dolby True HD oraz DTS HD Master Audio
- Zgodność z HDMI 2.0 oraz HDCP
- Przepustowość video do 6Gbps
- Metalowa obudowa chroniąca przed zakłóceniami


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1x Przełącznik KVM HDMI/USB 2x1
- 2x Kabel przyłączeniowy „combo” HDMI/USB
- 1x Zasilacz sieciowy
- 1x Instrukcja szybkiej instalacji

ZGODNE URZĄDZENIA

- Komputery i laptopy z systemami Windows, Mac OS lub Linux
- Konsole gier, odtwarzacze DVD i Blu-Ray, inne urządzenia elektroniki użytkowej


OPIS URZĄDZENIA



A. Port USB Mysz: Podłącz standardową myszkę komputerową USB

B. Port USB Klawiatury: Podłącza standardową klawiaturę komputerową USB

- C. Port USB 2.0:** Podłącz inne urządzenie peryferyjne USB
- D. Mikrofon:** Podłącz mikrofon Jack 3.5mm
- E. Wyjście Audio:** Podłącz słuchawki lub głośniki Jack 3.5mm
- F. Dioda Audio:** Sygnalizuje aktywność funkcji audio
- G. Przełącznik Audio:** Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji audio
- H-I. Dioda Portu:** Sygnalizuje aktywny port HDMI
- J. Wybór Portu:** Umożliwia przełączanie pomiędzy portami HDMI (wybór aktywnego portu)



- K. Gniazdo Zasilania:** Podłącz zasilanie przy użyciu dołączonego do przełącznika zasilacza
- L. Wyjście HDMI:** Podłącz wyświetlacz HDMI
- M. Wejście HDMI:** Podłącz do urządzeń źródła sygnału HDMI (komputery)
- N. Port USB Typ-B:** Podłącz do portu USB komputerów

PODŁĄCZENIE:

- Wyłącz wszystkie urządzenia, które mają być podłączone do 2-Portowego przełącznika KVM HDMI/USB
- Przy użyciu kabla HDMI podłącz port **Wyjście HDMI (L)** do wyświetlacza lub monitora HDMI
- Podłącz mysz USB do **Portu USB Myszy (A)** oraz klawiaturę USB do **Portu USB Klawiatury (B)**
- Przy użyciu kabla HDMI podłącz port HDMI komputera do pierwszego - (PC1) - **Wejścia HDMI (M)** przełącznika
- Przy użyciu kabla USB podłącz port USB komputera do pierwszego - (PC1) - **Portu USB Typ-B** przełącznika
- Powtórz kroki 4 oraz 5 aby podłączyć drugi komputer do portu PC2 przełącznika
- Opcjonalnie: Podłącz do **Portu USB 2.0 (C)** urządzenie peryferyjne USB, które zamierzasz współdzielić pomiędzy podłączonymi komputerami
- Podłącz dołączony do zestawu zasilacz do **Gniazda Zasilania (J)** przełącznika
- Włącz pierwszy komputer i poczekaj aż w pełni się uruchomi. Sprawdź czy mysz i klawiatura działają prawidłowo
- Po pomyślnym uruchomieniu pierwszego komputera i weryfikacji poprawnego działania wciśnij przycisk **Wybór Portu (J)** i włącz drugi komputer. Zaczekaj aż w pełni się uruchomi i ponownie sprawdź prawidłowość działania myszy i klawiatury.
- Po podłączeniu i uruchomieniu wszystkich komputerów Przełącznik KVM HDMI/USB 2x1 jest gotowy do pracy

SKRÓTY KLAWISZOWE HOTKEY

Poniżej prezentujemy wykaz skrótów klawiszowych „Hotkey” z objaśnieniem przypisanych do nich funkcji:

Komenda Hotkey	Funkcja
[Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [1/2] [*1]	Przełącz do portu PC1/PC2
[Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [→ lub ↓]	Przełącz do następnego portu PC
[Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [← lub ↑]	Przełącz do poprzedniego portu PC
[Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [B]	Włącz lub wyłącz sygnalizację dźwiękową
[Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [S]	Automatyczne skanowanie co 5 sekund, [Esc] wyjście z trybu auto
[Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [K]	Włącz lub wyłącz obsługę skrótów klawiszowych Hotkey
[Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [Esc]	Przywróć przełącznik KVM do ustawień domyślnych
[Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [T]	Włącz lub wyłącz automatyczną detekcję
[Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [F12]	Włącz lub wyłącz kursor myszy na ekranie

Uwaga 1:

[*1]: Wyróżnik „++” oznacza konieczność szybkiego i nieprzerwanego, dwukrotnego wciśnięcia klawisza Scroll Lock. Komenda [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [1] oznacza konieczność szybkiego i nieprzerwanego, dwukrotnego wciśnięcia klawisza „Scroll Lock” oraz klawisza „1”. Limit czasu wykrywania pomiędzy każdą komendą Hotkey wynosi 2 sekundy. Jeśli klawisz Scroll Lock jest aktywny, należy go wyłączyć a następnie po upływie 2 sekund skorzystać z komendy Hotkey, w przeciwnym wypadku komenda Hotkey nie wywoła żadnej reakcji przełącznika.

Uwaga2:

W zależności od partii produkcyjnej zamiast klawisza Scroll Lock może być wykorzystywany klawisz Caps Lock.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I KONSERWACJI



OSTRZEŻENIE

**RYZYKO PORAŻENIA
NIE OTWIERAĆ**



Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem produkt może być otwierany i naprawiany **WYŁĄCZNIE** przez autoryzowany serwis techniczny (o ile wymagana jest taka usługa). Odłącz produkt od zasilania oraz innych

urządzeń jeśli produkt nie działa prawidłowo. Nie narażaj produktu na działanie wody lub/i wilgoci. Produkt nie jest zabawką i nie jest przeznaczony dla dzieci, może zawierać małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą spowodować zranienia oraz poważne obrażenia.

KONSERWACJA

Obudowę produktu można czyścić wyłącznie suchą, delikatną szmatką. Nie używaj do czyszczenia rozpuszczalników, środków chemicznych ani materiałów ściernych.

GWARANCJA

Produkt nie podlega gwarancji jeśli dokonane zostały w nim jakiejkolwiek zmiany lub modyfikacje, jak również produkt którego uszkodzenie powstało w skutek nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem. Nie podlega również gwarancji produkt, którego uszkodzenie powstało w skutek działania niszczyielskiej siły mechanicznej.



Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu nie wolno usuwać jako nieposortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie zużytego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.



Znak CE gwarantuje, że produkt marki Techly® jest zgodny z podstawowymi Normami oraz Dyrektywami europejskimi.

Uwaga:

Powyższy tekst(y) jest własnością intelektualną firmy Netinet Sp. z o.o. będącej autoryzowanym przedstawicielem oraz dystrybutorem produktów marki Techly®.

Wykorzystanie tekstu w całości lub części w celach komercyjnych wymaga zgody właściciela.