

Głośnik Bluetooth 5W TWS

Odtwarzacz MP3 USB/TF

Rafio FM, Podświetlanie LED



TECHLY[®]
The Modern IT brand

P/N: ICASBL321BK
KOD: 365689
EAN: 8059018365689

P/N: ICASBL321RE
KOD: 365702
EAN: 8059018365702

P/N: ICASBL321BL
KOD: 365719
EAN: 8059018365719

P/N: ICASBL321GR
KOD: 365696
EAN: 8059018365696

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH



Drogi Kliencie

Dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzyłeś kupując produkt marki Techly. Dla zapewnienia optymalnej wydajności oraz bezpieczeństwa przed przystąpieniem do podłączenia oraz używania jakiegokolwiek produktu przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i stosuj się do zawartych w niej wskazówek i porad. Zachowaj instrukcję do wglądu w przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba.

WPROWADZENIE

Niniejszy Przenośny głośnik Bluetooth zapewnia jednocześnie wyraźny i czysty dźwięk oraz kolorowe podświetlanie LED w rytmie odtwarzanej muzyki. Głośnik umożliwia odtwarzanie dźwięku poprzez Bluetooth z zasięgiem do 10 metrów, plików MP3 bezpośrednio z pamięci USB lub karty pamięci TF (MicroSD), jak również słuchanie ulubionych stacji radiowych, a dzięki wbudowanemu mikrofonowi możesz używać głośnika w trybie zestawu głośnomówiącego do prowadzenia rozmów telefonicznych. W celu oszczędzania energii akumulatora głośnik wyłączy się automatycznie po 30 minutach od utraty połączenia Bluetooth. Kompaktowy rozmiar pozwoli Ci słuchać ulubionej muzyki w dowolnym miejscu, a zintegrowany karabińczyk zagwarantuje, że nie zgubisz swojego głośnika Techly.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Produkt nie jest zabawką i nie jest przeznaczony dla dzieci. Może on bowiem zawierać małe elementy, które w przypadku połknięcia przez dziecko mogą prowadzić do poważnych urazów i obrażeń!
- Produkt należy podłączać i instalować zawsze w taki sposób, aby osoby znajdujące się w otoczeniu nie były narażone na zranienia a rzeczy materialne narażone na uszkodzenia (na przykład potknięcie się o produkt lub podłączony do niego przewód, upadek przedmiotu z wysokości).
- Należy usunąć lub/i zabezpieczyć przed dziećmi opakowanie oraz inne elementy wchodzące w jego skład z powodu ryzyka skaleczenia podczas zabawy. Istnieje ponadto ryzyko połknięcia części lub całości opakowania lub innych elementów wchodzących w jego skład oraz wdychania oparów materiałów izolacyjnych (jeśli takie występują).
- Należy unikać instalacji produktu w miejscach o wysokiej temperaturze lub/i wilgotności oraz w miejscach, które mogą mieć kontakt z wodą.
- Nigdy nie zmieniaj i nie modyfikuj samego produktu jak również elementów będących jego wyposażeniem. Nie używaj produktu jeśli jest on (lub któryś z elementów będących jego wyposażeniem) uszkodzony.
- Zachowaj wokół wszystkich urządzeń wystarczająco miejsca, aby zapewnić odpowiednią wentylację i przepływ powietrza, jak również umożliwić swobodne podłączenie lub odłączenie urządzeń.
- Nigdy nie wkładaj do urządzenia ani do jego portów metalowych narzędzi oraz innych przedmiotów, może to doprowadzić do uszkodzenia produktu.


PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Producent nie zezwala na używanie produktu niezgodne z jego przeznaczeniem, w sposób inny niż zostało to opisane w instrukcji obsługi. Używaj produktu wyłącznie wewnątrz suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeń. Niestosowanie się do zasad i instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do powstania poważnych wypadków, urazów, szkód osobowych i materialnych. Producent, dystrybutor jak również dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek używania produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz szkody powstałe w skutek nie stosowania się do zasad i instrukcji bezpieczeństwa.

PARAMETRY TECHNICZNE

- Bluetooth: V 5.3
- Obsługiwane protokoły: L2CAP/A2DP/AVCTP, może odbierać sygnał audio oraz kontrolować podstawowe funkcje audio podłączonego urządzenia; HSP/HFP, może być używany w trybie zestawu głośnomówiącego
- Zasięg transmisji Bluetooth: do 10m
- Obsługa pamięci USB oraz karty MicroSD (TF) - odtwarzanie dźwięku w formacie MP3
- Obsługa funkcji TWS (True Wireless) - jednoczesne podłączenie po Bluetooth dwóch głośników i uzyskanie efektu audio-stereo
- SNR: ≥ 90 db
- Wbudowany akumulator: 3.7V, 500 mAh
- Czas odtwarzania: około 2h przy średnim poziomie głośności
- Średnica przetwornika: 45 mm
- Moc: 5W/4 Ω
- Pasmo przenoszenia: 120Hz - 20KHz
- Wymiary: 85 x 49 x 133.4 mm
- Waga: 244g (bez dołączonych akcesoriów)
- Napięcie ładowania: 5V DC, 500mA
- Czas ładowania: około 2h
- Dołączone akcesoria: przewód USB

OPIS FUNKCJI PRZYCISKÓW I PORTÓW



- ① **Micro-USB 5V DC:** użyj standardowego kabla Micro-USB oraz zasilacza sieciowego 5V DC aby naładować głośnik
 - ② **Slot karty MicroSD (TF):** aby odtworzyć dźwięk z karty pamięci umieść kartę MicroSD z plikami audio MP3 w slotcie karty MicroSD
 - ③ **Port USB:** aby odtworzyć dźwięk z pamięci USB umieść PenDrive z plikami audio MP3 w porcie USB
 - ④ **Włącznik zasilania:** wciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy aby włączyć / wyłączyć głośnik
- W trakcie odtwarzania dźwięku (Bluetooth/USB/TF) wciśnij raz przycisk aby wstrzymać / wznowić odtwarzanie
- W trybie połączenia Bluetooth z telefonem wciśnij raz przycisk aby odebrać połączenie przychodzące, wciśnij ponownie aby zakończyć połączenie, wciśnij szybko dwukrotnie aby wybrać ostatni numer z historii połączeń
- ⑤ **Przycisk MINUS:** w trakcie odtwarzania wciśnij raz aby przejść do poprzedniego utworu lub wciśnij i przytrzymaj aby zmniejszyć poziom głośności
 - ⑥ **Przycisk PLUS:** w trakcie odtwarzania wciśnij raz aby przejść do następnego utworu lub wciśnij i przytrzymaj aby zwiększyć poziom głośności
 - ⑦ **Przycisk funkcyjny M:** w trakcie odtwarzania (Bluetooth/USB/MicroSD) wciśnij raz, aby zmienić tryb odtwarzania.

Wciśnij szybko dwukrotnie przycisk „M” aby zmienić tryb podświetlania LED lub wciśnij szybko trzykrotnie przycisk aby włączyć / wyłączyć podświetlenie LED

Funkcja TWS: włącz dwa głośniki z obsługą funkcji TWS i ustaw je na tryb Bluetooth (nie łącząc ich jeszcze z telefonem). Wciśnij i przytrzymaj przycisk „M” na każdym głośniku przez 2-3 sekundy, aż usłyszysz potwierdzenie dźwiękowe a dioda sygnalizacyjna przestanie migać. Głośniki powinny znajdować się w trybie TWS i można je połączyć przez Bluetooth z telefonem.

UWAGA: Jeśli głośnik przestanie działać prawidłowo wciśnij i przytrzymaj przez około 8 sekund przycisk włącznika zasilania, spowoduje to reset głośnika.

Głośnik obsługuje pamięci USB oraz karty pamięci MicroSD (TF) z systemem plików FAT32.

KONSERWACJA

Obudowę produktu można czyścić wyłącznie suchą, delikatną szmatką. Nie używaj do czyszczenia rozpuszczalników, środków chemicznych ani materiałów ściernych.

GWARANCJA

Produkt nie podlega gwarancji jeśli dokonane zostały w nim jakiegokolwiek zmiany lub modyfikacje, jak również produkt którego uszkodzenie powstało w skutek nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem. Nie podlega również gwarancji produkt, którego uszkodzenie powstało w skutek działania niszczyielskiej siły mechanicznej.



Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu nie wolno usuwać jako nieposortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie zużytego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.



Znak CE gwarantuje, że produkt marki Techly® jest zgodny z podstawowymi Normami oraz Dyrektywami europejskimi.

Tłumaczenie za oryginałem instrukcji jest własnością intelektualną firmy Netinet Sp. z o.o. będącej autoryzowanym przedstawicielem marki Techly. Wykorzystanie tekstu w całości lub części w celach komercyjnych wymaga zgody właściciela.

www.techly.com
www.netinet.pl