

Zasilacz Wtyczkowy

Regulowany 3V-12V 27W

2.25A z Ładowarką USB 5V 1A



TECHly[®]
The Modern IT brand

P/N: IPW-NTS2250G2

KOD: 365337

EAN: 8059018365337

UNIWERSALNY ZASILACZ WTYCZKOWY 3-12V



Szanowny Użytkowniku

Dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzyłeś wybierając produkt marki Techly. Dla zapewnienia optymalnej wydajności oraz bezpieczeństwa przed przystąpieniem do podłączenia oraz używania jakiegokolwiek produktu przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i stosuj się do zawartych w niej wskazówek i porad. Zachowaj instrukcję do wglądu w przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Producent nie zezwala na używanie produktu niezgodne z jego przeznaczeniem, w sposób inny niż zostało to opisane w instrukcji obsługi. Używaj produktu wyłącznie wewnątrz suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeń. Niestosowanie się do zasad i instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do powstania poważnych wypadków, urazów, szkód osobowych i materialnych.

Producent, dystrybutor jak również dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek używania produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz szkody powstałe w skutek nie stosowania się do zasad i instrukcji bezpieczeństwa.



OSTRZEŻENIE

**RYZIKO PORAŻENIA
NIE OTWIERAĆ**



Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem produkt może być otwierany i naprawiany **WYŁĄCZNIE** przez autoryzowany serwis techniczny (o ile wymagana jest taka usługa). Odłącz produkt od zasilania oraz innych urządzeń jeśli produkt nie działa prawidłowo. Nie narażaj produktu na działanie wody lub/i wilgoci.

- Produkt nie jest zabawką i nie jest przeznaczony dla dzieci. Może on bowiem zawierać małe elementy, które w przypadku połknięcia przez dziecko mogą prowadzić do poważnych urazów i obrażeń!
- Produkt należy podłączać i instalować zawsze w taki sposób, aby osoby znajdujące się w otoczeniu nie były narażone na zranienia a rzeczy materialne narażone na uszkodzenia (na przykład potknięcie się o produkt lub podłączony do niego przewód, upadek przedmiotu z wysokości).
- Należy usunąć lub/i zabezpieczyć przed dziećmi opakowanie oraz inne elementy wchodzące w jego skład z powodu ryzyka skaleczenia podczas zabawy. Istnieje ponadto ryzyko połknięcia części lub całości opakowania lub innych elementów wchodzących w jego skład oraz wdychania oparów materiałów izolacyjnych (jeśli takie występują).
- Należy unikać instalacji produktu w miejscach o wysokiej temperaturze lub/i wilgotności oraz w miejscach, które mogą mieć kontakt z wodą. Nie instaluj produktu w pobliżu otworów klimatyzatorów oraz w miejscach o nadmiernej ilości kurzu lub/i dymu. Podczas instalacji zachowaj wymaganą odległość od materiałów wybuchowych i łatwopalnych.
- Nie instaluj produktu w miejscach narażonych na wibracje lub drgania.
- Nigdy nie zmieniaj i nie modyfikuj samego produktu jak również elementów będących jego wyposażeniem. Nie używaj produktu jeśli jest on (lub któryś z elementów będących jego wyposażeniem)

uszkodzony. • Zachowaj wokół wszystkich urządzeń wystarczająco miejsca, aby zapewnić odpowiednią wentylację i przepływ powietrza, jak również umożliwić swobodne podłączenie lub odłączenie urządzeń. • Produkt nie posiada wyłącznika zasilania i powinien być zawsze podłączany w łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego w celu szybkiego odłączenia w sytuacji awaryjnej lub po zakończeniu używania zasilacza. • Zasilacz nie posiada żadnego napięcia wyłączny gdy jest odłączony od źródła zasilania. • W sytuacji awaryjnej, po użyciu oraz w trakcie burzy odłącz zasilacz od gniazdka elektrycznego. • Nigdy i pod żadnym pozorem nie otwieraj obudowy produktu! • Nie pozostawiaj działającego urządzenia bez nadzoru. • **Przed podłączeniem do urządzenia porównaj parametry elektryczne tego zasilacza z parametrami elektrycznymi samego urządzenia oraz oryginalnego zasilacza. Aby bezpiecznie zasilć urządzenie parametry elektryczne muszą być takie same!**


OPIS I CECHY PRODUKTU



UWAGA WAŻNE:

Ustawienie niewłaściwego napięcie wyjściowego, np. zbyt wysokiego, może prowadzić do uszkodzenia zasilanego urządzenia. Ustaw napięcie wyjściowe zasilacza na wartość zgodną z informacjami znajdującymi się na tabliczce znamionowej zasilanego urządzenia.

Produkt ten jest uniwersalnym, stabilizowanym zasilaczem sieciowym dedykowanym do zastosowania z urządzeniami segmentu IT, urządzeniami biurowymi jak również elektroniką domową. Wymienne wtyki DC w różnych rozmiarach gwarantują dopasowanie do szerokiej gamy urządzeń. Napięcie wyjściowe zasilacza jest regulowane w zakresie 3V do 12V. Zasilacz wyposażony został dodatkowo w ładowarkę USB o parametrach 5V, 1A.



- 1 Zasilacz sieciowy
- 2 Regulacja napięcia wyjściowego
- 3 Przewód ze złączem DC

- 4 Klucz do zmiany napięcia
- 5 Wtyki DC
- 6 Port USB (ładowarka)


PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie wejściowe	220 – 240V AC, 50/60Hz
Natężenie wejściowe	0.8A
Napięcie wyjściowe	3V / 4.5V / 5V / 6V / 7.5V / 9V / 12V
Natężenie wyjściowe	2.25A dla wtyków DC 1A dla portu USB
Pobór mocy w trybie czuwania	< 0.1W
Standard wtyku zasilania	Wtyk Europejski
Złącza DC	Uniwersalne 2-pinowe USB
Wymiary	85 x 51 x 36 mm
Długość kabla	1.2 m
Waga	132 g
Wtyki DC	5.5 x 2.1 mm, 5.5 x 2.5 mm, 5.5 x 1.7 mm, 3.5 x 1.35 mm, 4.0 x 1.7 mm, 5.0 x 2.1 mm
Maksymalna moc wyjściowa	27W
Średnia sprawność podczas pracy	> 80%
Sprawność przy niskim obciążeniu	> 78%

PODŁĄCZENIE I OBSŁUGA

- ① **Natężenie prądu:** Upewnij się, że wymagana wartość natężenie prądu zasilanego urządzenia jest zgodna w wartością natężenia prądu oferowanego przez zasilacz.
- ② **Napięcie wyjściowe:** Sprawdź wartość napięcia wejściowego zasilanego urządzenia. Przy użyciu Klucza do zmiany napięcie ustaw odpowiednią wartość przełącznikiem na spodniej części zasilacza.
- ③ **Wtyk DC:** Wybierz odpowiedni Wtyk DC, którego wielkość będzie zgodna z rozmiarem gniazda zasilanego urządzenia. Podłącz wybrany Wtyk DC do złącza DC na końcu kabla zasilacza zwracając uwagę na wielkość pionów oraz polaryzację.

Większość urządzeń pracuje z polaryzacją dodatnią, czyli biegunem dodatnim w środku (na pinie centralnym). Sprawdź poniższą grafikę, aby uzyskać więcej informacji na temat polaryzacji:



- ④ **Podłączenie:** Podłącz kabel zasilacza z wtykiem DC do gniazda zasilania urządzenia. Zasilacz podłącz do gniazdka sieci elektrycznej.
- ⑤ **Ważne:** Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo porównaj ponownie parametry elektryczne zasilanego urządzenia oraz zasilacza. Sprawdź polaryzację obsługiwaną przez zasilane urządzenie.

Odłącz zasilacz od gniazdka elektrycznego jeśli nie jest używany.

KONSERWACJA

Obudowę produktu można czyścić wyłącznie suchą, delikatną szmatką. Nie używaj do czyszczenia rozpuszczalników, środków chemicznych ani materiałów ściernych.

GWARANCJA

Produkt nie podlega gwarancji jeśli dokonane zostały w nim jakiejkolwiek zmiany lub modyfikacje, jak również produkt którego uszkodzenie powstało w skutek nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem. Nie podlega również gwarancji produkt, którego uszkodzenie powstało w skutek działania niszczyielskiej siły mechanicznej.



Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu nie wolno usuwać jako nieposortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie zużytego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.



Znak CE gwarantuje, że produkt marki Techly® jest zgodny z podstawowymi Normami oraz Dyrektywami europejskimi.

Tłumaczenie za oryginałem instrukcji jest własnością intelektualną firmy Netinet Sp. z o.o. (www.netinet.pl) będącej autoryzowanym przedstawicielem marki Techly. Wykorzystanie tekstu w całości lub części w celach komercyjnych wymaga zgody właściciela.

www.techly.com
www.netinet.pl